

Vertiv™ Liebert® GXE EBC 6-10 kVA I; GXE3-EBC192VRT2U / GXE3-EBC240VRT3U



Guía de instalación rápida




Gracias por su compra reciente de un SAI de Vertiv. Valoramos que nos haya elegido y estamos seguros de que su nuevo producto le proporcionará muchos años de alimentación ininterrumpida a su equipo conectado. Junto con la compra de este producto, debería también echar un vistazo a la línea completa de racks, PDU, soluciones térmicas, conmutadores KVM y consolas serie de Vertiv. Vertiv también ofrece una amplia variedad de servicios y garantías ampliadas. Si necesita ayuda o asistencia, no dude en ponerse en contacto con uno de nuestros distribuidores, representantes locales o directamente con nosotros al 1-800-222-5877 (opción de menú 3) o envíe un correo electrónico a warranty@vertiv.com. Estamos a su servicio. Esperamos sinceramente que siga eligiendo Vertiv para todas sus necesidades de infraestructura futuras.



El equipo Vertiv

IMPORTANTE: Antes de instalar, conectar la alimentación o utilizar el SAI Liebert® GXE de Vertiv™, consulte la hoja de declaraciones regulatorias y de seguridad. Para obtener información detallada sobre la instalación, el funcionamiento, el mantenimiento y la resolución de problemas, consulte la Guía del usuario de Liebert® GXE correspondiente a su modelo, disponible en www.Vertiv.com.

Instalación en rack del SAI y gabinete de batería externa (EBC)




Instalación en torre




N.º de artículo	Descripción
1	Bases de apoyo
2	Espaciadores

Vista lateral trasera de GXE3-EBC192VRT2U



Vista lateral trasera de GXE3-EBC240VRT3U




GXE3- Detalles de la conexión del EBC de 6 kVA

1. Conecte los EBC (como se muestra en la imagen a continuación) utilizando el cable proporcionado.
2. Desactive el disyuntor del EBC.

GXE3- Detalles de la conexión del EBC de 10 kVA

1. Conecte los EBC (como se muestra en la imagen a continuación) utilizando el cable proporcionado.
2. Desactive el disyuntor del EBC.

GXE3-6000IRT4UXL UPS



GXE3-EBC192VRT2U-EBC 1




GXE3-EBC192VRT2U-EBC 2




GXE3-EBC192VRT2U-EBC 3



GXE3-EBC192VRT2U-EBC 4



GXE3-10KIRT5UXL UPS



GXE3-EBC240VRT2U-EBC 1



GXE3-EBC240VRT2U-EBC 2



GXE3-EBC240VRT2U-EBC 3



GXE3-EBC240VRT2U-EBC 4



Para ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica de Vertiv, visite www.Vertiv.com

©2022 Vertiv Group Corp. Reservados todos los derechos. Vertiv™ y el logotipo de Vertiv son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Vertiv Group Corp. Todos los demás nombres y logotipos mencionados son nombres comerciales, marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Si bien se han tomado todas las precauciones para garantizar la exactitud e integridad de la información incluida en el presente documento, Vertiv Group Corp. no asume ninguna responsabilidad, y rechaza toda responsabilidad legal por los daños y perjuicios resultantes del uso de esta información, o por cualquier error u omisión cometidos. Las especificaciones, los descuentos y otras ofertas promocionales están sujetos a cambios a entera discreción, previo aviso, de Vertiv.

